



№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	301010090	Нижняя труба	1	8	301990013	Держатель кабеля	1
2	301010110	Верхняя труба	1	9	301019331	Левая половина корпуса	1
3	301010085	Фиксатор	1	10	301019122	Гайка крепления крыльчатки	1
4	301019330	Правая половина корпуса	1	11	301019238	Крыльчатка двигателя	1
5	102020333	Выключатель	1	12	301019237	Крышка электродвигателя	1
6	301019226	Ползунок выключателя	1	13	4070211	Электродвигатель	1
7	102070712	Кабель включения	1	14	301019104	Направляющая трубы	1

